

## *The Uncle Sam Tube Guitar Preamp*



### Manuel d'utilisation

#### Tube guitar preamp basé sur un Dual Recto Canal Red

- 1 / In** : Connecter ici votre guitare.
- 2 / Out** : Connecter ici votre speaker simulateur, votre ampli de puissance , le return d'une boucle d'effet ou le input de votre ampli.Sortie bufferisée.
- 3 / Z** : Sélecteur de niveau de sortie .  
Le niveau de sortie le plus élevé correspond à niveau de sortie ligne.
- Note** : Pour une utilisation en Input Amp où en Return positionner de préférence le sélecteur sur le niveau le plus faible (niveau guitare).
- 4 / Gain** : Contrôle le niveau d' entrée du préamp du canal 1 et 2 .
- 5 / Volume** : Régle le volume séparément du canal 1 et 2.
- 6 / Treble** : Contrôle le niveau des fréquences aiguës.
- Mid** : Contrôle le niveau des fréquences médium.

- Bass** : Contrôle le niveau des fréquences basses.(réglage très actif selon le niveau Vol et Gain).
- 8 / Toggle Boost** : Mode Vintage / modern
- 9/ Switch Select** : Permet de passer du canal 1 à 2.
- 10 / Switch Go!!!** : True bypass permet de contourner le préamp.

### Spécifications

**7 / Power supply** : 15 vdc 600ma + au centre (plug 5,5 x 2,1).Protégé contre les inversions de polarité.  
Transformateur fourni.Maxi 18 vdc

**Tube** : V1 SOVETEK 12AX7 WA /7025  
V2 SOVETEK 12 AX7 WA /7025

**ATTENTION !!!! HAUT VOLTAGE A L'INTERIEUR NE PAS OUVRIR  
NE PAS UTILISER SOUS LA PLUIE OU DANS DES MILIEUX HUMIDES  
FredAmp Custom Amplification 2014**